ACCESSORIES / ACCESSOIRES

For prices and availability please call: 800-265-8456

Pour les prix et disponibilités, veuillez composer le : 800 265-8456





Warranty / Garantie

This Michelin product is warranted to the retail customer for 1 year from date of retail purchase, against defects in material and workmanship.

WHAT IS COVERED

- · Replacement parts and labour.
- Transportation charges to customer for the repaired product.

WHAT IS NOT COVERED

- Damage caused by abuse, accident, misuse, or neglect.
- Transportation of the unit or component from the customer to Koolatron.

IMPLIED WARRANTIES

Any implied warranties, including the implied warranty of merchantability are also limited to the duration of 1 year from the date of retail purchase.

WARRANTY REGISTRATION

Register on-line at www.koolatron.com AND keep the original, dated, sales receipt with this manual.

WARRANTY AND SERVICE PROCEDURE

If you have a problem with your unit, or require replacement parts, please telephone the following number for assistance:

North America 1-800-265-8456

Koolatron has Master Service Centres at these locations:

Koolatron U.S.A.

4330 Commerce Dr. Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.

Koolatron Canada

139 Copernicus Blvd.

Brantford, ON N3P 1N4 Canada

A Koolatron Master Service Centre must perform all warranty work.

Cet appareil Michelin est garanti à l'acheteur au détail pendant 1 an à compter de sa date d'achat contre tous défauts de pièces et de fabrication.

CE QUE COUVRE LA GARANTIE

- Pièces de rechange et main d'œuvre.
- Frais d'expédition du produit réparé de Koolatron à l'adresse du client.

CE QUE LA GARANTIE NE COUVRE PAS

- Tous dégâts causés par un abus, un accident, une mauvaise utilisation ou une négligence.
- Frais d'expédition de l'appareil ou de la pièce du client à Koolatron.

GARANTIES IMPLICITES

Toutes garanties implicites, y compris celle de qualité marchande, se limitent également à 1 an à compter de la date d'achat.

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

Inscrivez-vous en ligne à www.koolatron.com et conservez le reçu de caisse daté d'origine avec ce manuel.

PRISE EN CHARGE DE LA GARANTIE ET PROCÉDURES DE RÉPARATION

Si vous avez un problème avec votre appareil ou si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez téléphoner au numéro suivante pour assistance :

Amérique du Nord 1-800-265-8456

Koolatron dispose de centres principaux de réparations à ces adresses :

Koolatron U.S.A.

4330 Commerce Dr. Batavia, NY 14020-4102 U.S.A.

Koolatron Canada

139 Copernicus Blvd. Brantford, ON N3P 1N4 Canada

Les réparations sous garantie doivent être effectuées par un centre principal de réparations Koolatron.



Consumer enquiries/Service à la clientèle 1.800.265.8456 • service@koolatron.com

MICHELIN and/or the Michelin Man Device and/or BIBENDUM are trademark(s) owned by, and used with the permission of, the Michelin Group. Distributed under licence by Koolatron Corp.

Michelin et le bonhomme Michelin ou BIBENDUM sont des marques de commerce détenues par la groupe Michelin et utilisées avec sa permission. Distribué sous licence par Koolatron Inc.

©2014 Michelin www.michelin.com H1S177 09/2014-v1



12V THERMOELECTRIC COOLER/WARMER REFROIDISSEUR / RÉCHAUFFEUR THERMOÉLECTRIQUE 12V



P14M

Owner's Manual Manuel du propriétaire

Please Read These Instructions Carefully Before Use! S.V.P. lire attentivement les instructions avant l'utilisation!

FEATURES / CARACTÉRISTIQUES

- Employs thermoelectric technology using the
 Cet appareil utilise une technologie therlatest Peltier devices.
- Environmentally friendly. Does not contain any CFC's or polluting coolants.
- High performance with low power draw. Cools to approximately 40F°/22C° below outside temperature. Heats to approximately 135°F/57°C inside.
- Reliable and virtually wear free. Apart from the fan, the thermoelectric cooling unit does not have any moving parts.
- Optional Koolatron PowerPack permits use of cooler in your house or hotel, from any 110/120 volt AC wall outlet.

- moélectrique selon les plus récents dispositifs de Peltier.
- Il est sans danger pour l'environnement. Il ne contient aucun CFC (chloro-fluor-carbures) ni de liquides de refroidissement polluants.
- Performance élevée avec une consommation de 4,5 ampères. Refroidit à une température approximative de 40°F/22°C et chauffe à une température approximative de 135°F/57°C.
- Fiable et pratiquement inusable. À part du ventilateur. l'unité de refroidissement thermoélectrique ne comporte aucune pièce
- L'adaptateur "Power Pack" Koolatron proposé en option permet l'utilisation de la glacière à domicile ou à l'hôtel en la branchant dans une prise murale d'un circuit électrique alternatif de 110/120 volts.

OPERATING INSTRUCTIONS / MODE D'EMPLOI

- cooling mode, and then just plug in your cooler into the 12 volt accessory receptacle in your vehicle. The Green LED indicates cooling mode. The current consumed is about 4.5 amps. When your vehicle is running and the electrical system is operating properly, your cooler will operate continuously without discharging the battery. When the battery is not being charged, the cooler should not be operated for more than 4 hours.
- The cooler can be operated continuously from a 110/120 volt AC wall outlet using the optional Koolatron Power Pack.
- For best results, precool your unit and the food and beverages before placing them in vour cooler. If the cooler is loaded with warm material, it will require at least 12 hours to cool the contents.
- The cooler can be operated in the heating mode, by switching the slider switch all the way to the left, the Red LED will light to indicate heating mode. This should be restricted to only 45 minutes for food safety considerations and to prevent damage to the unit.

- Ensure the slider switch is fully to the right for S'assurer que le commutateur est placé sur la droite pour le mode de refroidissement puis brancher l'appareil dans la prise de 12 volts du véhicule. Le vovant à DEL vert indique le mode de refroidissement. La consommation du courant est d'environ 4.5 ampères. Lorsque votre véhicule est en marche et que le circuit électrique opère normalement, la glacière fonctionnera continuellement sans décharger la batterie. Lorsque la voiture n'est pas en marche, la glacière ne doit pas être branchée plus de 4 heures.
 - La glacière peut fonctionner continuellement en la branchant dans la prise murale d'un circuit électrique alternatif de 110/120 volts avec uniquement l'adaptateur "Power Pack" Koolatron.
 - Pour obtenir les meilleurs résultats, faites refroidir la glacière. les aliments et les breuvages avant de les placer à l'intérieur de la glacière. Si celle-ci est remplie d'articles de chaleur tiède, elle nécessitera au moins 12 heures de fonctionnement pour en refroidir le
 - L'appareil peut fonctionner en mode de chauffage en placant le commutateur sur la gauche. Le voyant à DEL rouge indique le mode de chauffage. Il ne faut pas utiliser ce mode pendant plus de 45 minutes pour des raisons de sécurité alimentaire et pour éviter d'endommager l'appareil.

OPERATING INSTRUCTIONS / MODE D'EMPLOI (CONT.)

The slider switch on the control panel slides:

- right for cooling (Green Light)
- left for heating (Red Light) 45 minutes max.
- centre position for OFF. (No light)

The USB plug just above the power cord connection point will provide 5V DC power to any device with a UPC plug. This can charge your cameras, cell phones or other such devices. La prise USB au-dessus de la prise de courant

This USB plug is only active when the cooler is powered from a 12 volt source. It is unaffected by any position of the slider switch.



Le commutateur du panneau de commande se place :

- sur la droite pour le mode de refroidissement (vovant vert).
- sur la gauche pour le mode de chauffage (voyant rouge), pendant un max. de 45 min.,
- au centre sur la position d'ARRÊT (voyants

fournit un courant continu de 5 volts pour tout appareil utilisant une prise USB. On peut ainsi charger les appareils photo, téléphones mobiles et autres appareils semblables. Cette prise USB ne fonctionne que lorsque l'appareil est branché à une source de courant de 12 volts. Elle est utilisable quelle que soit la position du commutateur.

MAINTENANCE / ENTRETIEN

- Keep cords and cigarette lighter sockets clean at all times. Small tobacco or dirt particles in the socket or the plug may affect performance.
- The motor, fan and control panel vents should be cleaned periodically. While the unit is unplugged, clean the fan blades and motor shaft using a paint brush or other soft bristled brush. Remove all hair, dirt, or dust that may have accumulated.
- To clean, wipe the inside with a warm damp cloth or sponge. Do not use harsh or abrasive cleaners. A mild soap should be sufficient, but if stains or odours remain, household bleach or baking soda may be added to the washing solution. Keep the lid open for several hours after cleaning to allow the interior to thoroughly dry and to prevent odours from forming in the cooler.
- For long periods of storage, a small container of baking soda or charcoal, placed inside, will eliminate objectionable odours.

- S'assurer que les fils et l'orifice de l'allumecigarettes soient toujours propres. Des particules de tabac ou des saletés dans l'orifice ou sur la prise peuvent affecter la performance de l'appareil.
- Le moteur, le ventilateur et les fentes du panneau de commande doivent être nettoyés périodiquement. Lorsque l'appareil est débranché, nettoyer les pales du ventilateur et l'arbre du moteur à l'aide d'un pinceau ou toute autre brosse à poils doux. Enlever toute accumulation de saletés, de poussière ou de cheveux.
- Pour le nettoyage, essuyer l'intérieur avec un linge humide tiède ou une éponge. Ne pas utiliser des nettovants puissants ou abrasifs. Une solution savonneuse devrait suffire mais si les odeurs persistent, ajouter un javellisant domestique ou du bicarbonate de soude à la solution de lavage. Laisser le couvercle ouvert pendant plusieurs heures après le nettoyage pour permettre que l'intérieur sèche bien et pour éviter des odeurs dans la glacière.
- Pour le rangement à long terme, placer un petit contenant rempli de bicarbonate de soude ou de charbon à l'intérieur afin d'absorber les odeurs désagréables.

PRECAUTIONS

- The cooler is designed to operate on 12 volts direct current only. Do not attempt to connect the cooler directly to 110/120 volt AC wall socket without using the optional Koolatron Power Pack.
- Do not use the cooler with any other AC adapter device other than the optional Koolatron Power Pack. Failure to do so may invalidate warranty and pose a hazard.
- Do not operate the cooler in direct sunlight or in hot enclosed areas such as automobile trunks. The cooler generates heat and must have free air circulation to perform properly.
- Do not block the ventilation area of the control panel. Free flow of air is necessary for effective heat transfer. Regularly check the panel for dirty or cloqued vents.
- The aluminum fins in the cooler will be hot when used in the heating mode. Exercise care to avoid injury. The aluminum fins in the control panel area will be hot after extended use in the cold mode. Allow time for cooling before removing panel.
- For safe handling of food, the cooler should not be used as a food warmer for extended periods of time.
- Ensure that the cigarette lighter socket is
- Push the plug firmly into the lighter socket to ensure good contact.

- La glacière est concue pour fonctionner sur courant continu de 12 volts seulement. Il ne faut pas brancher la glacière directement dans une source de courant alternatif de 110/120 volts sans utiliser uniquement l'adaptateur "Power Pack" Koolatron proposé en option.
- Ne pas utiliser la glacière avec un adaptateur autre que l'adaptateur "Power Pack" de Koolatron pour obtenir une alimentation dans une source de courant alternatif. Une utilisation non-conforme aura pour effet d'annuler la garantie en plus de créer un risque.
- Ne pas utiliser la glacière à la lumière directe du soleil ou dans un endroit clos comme celui d'un coffre d'automobile. La glacière génère de la chaleur et cela nécessite une ventilation d'air libre adéquate pour le bon fonction-
- Ne pas obstruer les fentes de ventilation du panneau de commande. Une bonne ventilation d'air est nécessaire pour assurer un transfert de chaleur efficace. Vérifier régulièrement les devants du panneau pour enlever saletés et obstructions.
- Lorsqu'utilisée en mode "chauffage", les ailettes d'aluminium de la glacière Koolatron seront chaudes. Prendre des précautions afin d'éviter des blessures. Ces mêmes ailettes seront également chaudes après une utilisation prolongée du mode "refroidissement". Les laisser refroidir avant de manipuler le panneau.
- Pour s'assurer que la qualité des aliments demeure intacte, la glacière ne doit pas être utilisée comme réchaud pour une longue période de temps. Nous conseillons moins de 2 heures.
- S'assurer que l'orifice de l'allume-cigarettes est propre.
- S'assurer que la fiche soit bien enfoncée dans l'allume-cigarettes afin d'en obtenir le meilleur contact.